

## Herzliche Gratulation!

Sie haben sich für einen, von der **parkettatelier ag** verlegten **Echtholz-Bodenbelag** entschieden. Um die Freude an Ihrem Boden über Jahre erhalten zu können, sollten Sie nachstehende Gebrauchs- und Pflegeanweisungen beachten.

### Pflegeanleitung Parkett geölt

Um Ihren Naturholzboden dauerhaft schön zu erhalten, müssen nachstehende Pflegerichtlinien *unbedingt* eingehalten werden. Wir empfehlen Ihnen:

- eine **Trip-Trap Holzbodenseife** natur oder weiss (dies geht aus der Ölfarbe weiss oder Natur hervor), Strupper und Bodenlappen oder ein Home-Swep Wisch-Mop.
- 1 Liter **Trip-Trap Pflegeöl** zum Nachölen.
- eventuell **Trip-Trap Fleckenentferner** (zur Entfernung von Säuren oder Rotweinflecken)
- für sehr strapazierte Böden zusätzlich **Trip-Trap Intensivreiniger**

Für das Aufwischen des Bodens wird **Trip-Trap Holzbodenseife** im Verhältnis 1 : 40 verwendet.

### Entfernen von grösseren Flecken

1. Mit **Trip-Trap Holzbodenseife** 1 : 20 / 5-10 Minuten einwirken. (Hilft die Reinigungskraft zu verstärken!) Hierfür kann ein blaues Scotch Brite verwendet werden, was ein leichtes anschleifen der Oberfläche bewirkt.
2. Bei Säuren oder Rotweinflecken werden ein paar Tropfen **Trip-Trap Fleckenentferner** pur aufgetragen und anschliessend mittels Scotch Brite entfernen. Nach der Behandlung mit Fleckenentferner **unbedingt nachölen** mit Holzbodenöl weiss oder Natur.

### Pflege mit Oel im stark strapazierten Bereich

1. Vor Oelbehandlung muss der Boden gründlich mit **Trip-Trap Holzbodenseife** oder **Trip-Trap Intensivreiniger** gereinigt sein und anschliessend gut trocknen, bevor das Öl aufgetragen wird.
2. Trip-Trap empfiehlt auf Böden im stark strapazierten Bereich neben der Seifenpflege 2x im Jahr örtlich mit einem in Öl getauchten Lappen nachzuölen. Da das Öl nicht wie ein Film auf der Oberfläche liegen darf, muss mit weichem Baumwolllappen nachpoliert, bzw. getrocknet werden.

Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen nach Gebrauch entweder im Wasser getränkt und im Freien getrocknet oder verbrannt werden!

3. Nach 3 bis 5 Stunden kann der Boden bereits wieder betreten werden.

### Raumklima:

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Parketts, erfordern ein **gesundes Wohnklima von ca. 45-65% relativer Luftfeuchte** bei einer Raumtemperatur von ca. 20 Grad C. Wird die Luftfeuchte während der Heizperiode wesentlich unterschritten, empfehlen wir den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters (Verdunstlers), um eine extreme Austrocknung des Parkettfussbodens zu vermeiden. Luftbefeuchtungsgeräte sind bei Beginn der Heizperiode in Betrieb zu nehmen.

### Oberflächenbeschädigungen

#### Stuhl- / Möbelrolleneindrücke

Harte Rollen erzeugen hohe Punktbelastungen und können zu Eindrücken / Spuren / Vertiefungen führen.

- *Als Gegenmassnahme sind Rollstuhlunterlagen vor Bürotischen, generell weiche Rollen oder Untersätze bei Möbel und Klavieren einzusetzen.*

#### Kratzspuren

Metall- / Holzstuhlbeine ohne Schutzgleiter oder Schutzgleiter aus Hart. PVC führen zu Eindrücken, Kratzer, starken Mattierungen in der Oberfläche sowie erhöhter Schallbelastungen.

- Filzgleiter oder weiche Kunststoffaufsätze verhindern die Schleifwirkung und vermindern die Geräusche beim Schieben.

Starke Staub-, Schmutz- oder Sandimmissionen mattieren und zerkratzen die Oberfläche ebenfalls sehr stark.

- Fachgerechte Schmutzschleusen, sowie geeignete Reinigungs- und Pflegemittel verhindern ein frühzeitiges und übermässiges Altern des Holzbodens.

#### Weichmacherwanderungen

Verschiedene, oft farbige, Unterlagen als Gleitschutz haben grosse Weichmacheranteile. Diese können in /durch die Oberflächenbehandlung wandern und zu Verfärbungen führen. Ebenso führen dampfsperrende Teppiche und Unterlagen zu Verfärbungen und Verformungen.

- Verwenden Sie Naturgummiunterlagen oder Schaumstoffe ohne grosse Weichmacheranteile.

Gummirollen unter allerlei Wagen / Möbel oder Autopneus können auch zu Verfärbungen führen durch Weichmacherwanderungen.

Zum Teil verschwinden die Verfärbungen nach einigen Monaten von selbst. Besser noch ist der Einsatz von Unterlagen oder Kunststoffrollen ohne Weichmacher.

#### Klebebänder

Zu langes Abdecken von geölten Oberflächen mit Klebebändern, kann zu Verfärbungen durch den Klebstoff führen. Zum Teil weisen Klebebänder eine derart grosse Klebkraft auf, dass ein schonendes Entfernen kaum, oder nicht mehr möglich ist.

#### Anmerkung

**Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet für die Bodenreinigung.**

**Für Fragen rufen Sie uns an!**

**Unsere Fachkräfte beraten Sie gerne persönlich.**

Sämtliche hier erwähnten Produkte können **direkt** bei uns bezogen werden!